

Racle Autonivelante pour Revêtement de Sol

Désignation du Produit

Racle autonivelante pour l'application de résine époxy, de revêtements de sol et de ragréages.

Utilisation Conforme

La racle autonivelante sert à **répartir et lisser uniformément** les revêtements de sol liquides et autonivelants tels que la résine **époxy**, les **enduits de lissage** et les **ragréages sur** des surfaces de sol planes.

Le produit est destiné à une utilisation manuelle.

Montage

1. Vérifier la racle autonivelante pour tout dommage visible.
2. Insérer fermement un manche adapté (par ex. manche télescopique, selon la variante du kit) dans le logement du manche.
3. Fixer solidement la connexion (vérifier le verrouillage/fermeture rotative).
4. Contrôler la solidité de la fixation avant de commencer le travail.

Application

1. Mélanger le matériau de revêtement selon les instructions du fabricant.
2. Appliquer le matériau sur le sol par sections.
3. Guider la racle autonivelante sur la surface avec une pression uniforme.
4. Travailler en bandes droites pour obtenir une épaisseur de couche uniforme.
5. Éviter les chevauchements pour prévenir les accumulations de matériau.

Remarque: La denture de la racle détermine l'épaisseur de la couche.

Nettoyage et Entretien

1. Nettoyer la racle immédiatement après utilisation.
2. Éliminer le matériau frais avec un produit de nettoyage approprié.
3. Retirer délicatement les résidus séchés par voie mécanique.
4. Laisser sécher après le nettoyage.
5. Stocker au sec et à l'abri du gel.

Consignes de Sécurité

⚠ **Risque de blessure par des arêtes vives.** La denture métallique de la racle autonivelante peut être tranchante. Porter des gants de protection lors des travaux.

⚠ **Risque de glissade.** Il existe un risque de glissade lors du travail sur des surfaces fraîchement revêtues. Utiliser des chaussures de travail antidérapantes ou des chaussures à clous appropriées.

⚠ **Ce produit n'est** pas un jouet. Le produit ne convient pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.

⚠ **Utilisation conforme.** Utiliser la racle autonivelante uniquement aux fins prévues. Ne pas utiliser comme levier, substitut d'outil ou aide au transport. Ne pas utiliser pour des matériaux secs, abrasifs ou aux arêtes vives.

