

Stehrakel für Bodenbeschichtung

Produktbezeichnung

Stehrakel zur Verarbeitung von Epoxidharz, Bodenbeschichtungen und Ausgleichsmassen Beschichtungen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Stehrakel dient zum **gleichmäßigen Verteilen und Glätten** von flüssigen und selbstverlaufenden Bodenbeschichtungen wie **Epoxidharz, Spachtelmassen** und **Nivelliermassen** auf ebenen Bodenflächen.

Das Produkt ist für den handgeführten Einsatz bestimmt

Montage

1. Stehrakel auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
2. Einen passenden Stiel (z. B. Teleskopstiel, je nach Set-Variante) sicher in die Stielaufnahme einsetzen
3. Verbindung sicher fixieren (Verriegelung/Drehverschluss prüfen).
4. Vor Arbeitsbeginn festen Sitz kontrollieren.

Anwendung

1. Beschichtungsmaterial gemäß Herstellerangaben anmischen.
2. Material abschnittsweise auf den Boden aufbringen.
3. Stehrakel mit gleichmäßigem Druck über die Fläche führen.
4. In geraden Bahnen arbeiten, um eine gleichmäßige Schichtstärke zu erzielen.
5. Überlappungen vermeiden, um Materialanhäufungen zu verhindern.

Hinweis: Die Zahnung des Rakels bestimmt die Schichtstärke.

Reinigung und Pflege

1. Rakel unmittelbar nach Gebrauch reinigen.
2. Frisches Material mit geeignetem Reinigungsmittel entfernen.
3. Getrocknete Rückstände mechanisch vorsichtig ablösen.
4. Nach der Reinigung trocknen lassen.
5. Trocken und frostfrei lagern.

Sicherheitshinweise

⚠ **Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.** Die Metallzahnung des Stehrakels kann scharf sein. Beim Arbeiten Schutzhandschuhe tragen

⚠ **Rutschgefahr.** Beim Arbeiten auf frisch beschichteten Flächen besteht Rutschgefahr. Rutschfeste Arbeitsschuhe oder geeignete Nagelschuhe verwenden.

⚠ **Kein Spielzeug.** Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

⚠ **Bestimmungsgemäße Verwendung.** Den Stehrakel nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Nicht als Hebel, Werkzeuersatz oder Tragehilfe benutzen. Nicht für trockene, abrasive oder scharfkantige Materialien einsetzen

