

Verarbeitungsanleitung / Technisches Merkblatt

CAIRCON – Dachfarbe

CAIRCON Dachfarbe ist eine wasserlösliche, an der Luft trocknende Dachbeschichtung, die auf einer Acrylat-Mischpolymerisat-Dispersion basiert. Diese Beschichtung ist vielseitig einsetzbar, hat eine matte Oberfläche und ist sehr strapazierfähig. Dachfarbe eignet sich für verschiedene Untergründe wie (Gieß-) Beton, Stein, Ziegel, Metall und Holz. Mögliche Einsatzbereiche umfassen Trapez- oder Wellblechdächer, Hallendächer, Ziegeldächer und Betondächer.

Farbton VOR Verarbeitung durch Probeaufstrich auf Farbtonexaktheit überprüfen – nach Verarbeitung keine Reklamation/Umtausch möglich! Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne aus gleicher Lieferung bzw. mit identischer Chargennummer verwenden! Auch bei Ausbesserung in der Fläche muss Material/ Werkzeug mit der gleichen Konsistenz/und Chargennummer verwendet werden.

Schritt 1. Untergrundvorbereitung

1. Reinigung des Untergrunds: Überprüfen Sie den Untergrund auf Eignung und Haftung und entfernen Sie lose Stücke. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fettfrei und fest sein. Entfernen Sie Schmutz, Zementschlämme, Oxidschichten, Kalkablagerungen oder Trennmittel restlos mit dem **CAIRCON - Spezial Vorreiniger** und waschen Sie gründlich nach. Stark verschmutzte, ölverschmutzte oder neue Beton- oder Estrichflächen müssen zusätzlich mit der **CAIRCON - Ätzlösung** behandelt werden, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen und die Oberfläche mikrofein anzurauen.

2. Schleifen: Um das beste Resultat zu erzielen, empfehlen wir dringend den Untergrund vor Beschichtung gut anzuschleifen. Dafür können Sie eine Schleifmaschine oder Schleifpapier mit Körnung 240-280 verwenden.

3. Behandlung von Rissen und Löchern: Reparieren Sie vorhandene Risse und Löcher mit **CAIRCON - Ausgleichsmasse**.

4. Grundierung des Untergrunds: Für farbige Beschichtungen mit Dachfarbe empfiehlt es sich, den Boden mit **CAIRCON – Ziegelgrundierung** vorzubeschichten, um die Haftung zu optimieren.

Sofern zur Untergrundvorbereitung Produkte von Drittherstellern verwendet werden, ist deren Kompatibilität sowie das einwandfreie Endergebnis durch Anlegen einer Probefläche VOR der Beschichtung zu prüfen. Bei Einsatz von Fremdprodukten kann keine Haftung für ein ordnungsgemäßes Verarbeitungsergebnis übernommen werden.

Hinweise:

- **Trocknung neuer Betonflächen:** Lassen Sie neue Betonflächen vor der Behandlung **mindestens 4-6 Wochen** austrocknen. Mineralische Untergründe müssen frei von absandenden Teilen und anderen trennend wirkenden Substanzen sein. Isolieren Sie die Untergründe ausreichend gegen Erdfeuchte und bereiten Sie sie durch geeignete Maßnahmen wie Strahlen oder Fräsen vor.
- **Behandlung von Altanstrichen:** Entfernen Sie abblätternde oder nicht tragfähige Altanstriche restlos durch Abbeizen oder Abschleifen. Gut haftende und gut erhaltene Altanstriche sollten gereinigt werden und zunächst auf einer kleinen Fläche einen

Probeanstrich erhalten. Überstreichen Sie die Flächen unverdünnt, wenn die Beschichtungen miteinander verträglich sind.

Schritt 2. Verarbeitung

Vor der Verarbeitung gut aufrühren!

1. Das Material kann gestrichen, gerollt oder gesprüht werden. Für einen bequemen und gleichmäßigen Auftrag empfehlen wir die Verwendung einer **CAIRCON Bodenwalze**. Arbeiten Sie immer frisch auf frisch für eine gleichmäßige Optik. Tragen Sie das Material gleichmäßig auf (halten Sie sich an den vorgegebenen Materialverbrauch) und rollen Sie im Kreuzgang nach.

2. Zur Erreichung einer ausreichenden Nutzschrift und Deckkraft werden **2 Anstriche** empfohlen. Der 2. Anstrich kann **nach 24 Stunden** aufgebracht werden. Um eine bereits erfolgte Beschichtung beim Auftrag der zweiten Schicht nicht durch Fußabdrücke zu beschädigen, bzw. um sich beim Auftragen frei auf der bereits beschichteten Fläche bewegen zu können, empfiehlt sich die Verwendung von speziellen **CAIRCON Nagelsohlen**. Diese hinterlassen keine sichtbaren Spuren in noch feuchten Beschichtungen.

3. Arbeitsgeräte sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Es wird empfohlen, zuerst Winkel und Ecken zu streichen, dann einen dünnen Voranstrich aufzutragen und anschließend den Endanstrich vorzunehmen. Dabei sollte nass-in-nass über Kreuz gestrichen werden, um die beste Deckkraft zu erzielen.

Hinweise:

- Beginnen Sie damit, die Ränder mit einem **Pinzel** zu streichen, um eine saubere Kante zu erhalten. Wir empfehlen dafür unseren **CAIRCON - Lackierpinzel-Set** zu bestellen (35mm, 50mm, 70mm).
- Verwenden Sie für jeden neuen Anstrich eine neue Walze, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Die Beschichtung darf bis zur vollständigen Aushärtung nicht mit Wasser in Berührung kommen, um weiße Auskredungen und Schlieren zu vermeiden. Diese können mit Essigessenz neutralisiert werden.
- **BITTE BEACHTEN:** Bei Verwendung auf Spannplatten, OSB oder MDF-Platten und ähnlichen Materialien sowie auf vorher bereits mit anderen Beschichtungen behandelten Böden zunächst an geeigneter Stelle eine Probebeschichtung mit Dachfarbe durchführen und nach vollständiger Trocknung auf korrekte Durchhärtung und Anhaftung prüfen.

Trockenzeiten

Griffest	2. Schicht	Volle Austrocknung
Ca. 6 Stunden	Nach 24 Stunden	Nach 7-9 Tagen

Beachten Sie bitte, dass diese Zeiten nur bei optimaler Lufttemperatur von 20-25°C und Luftfeuchtigkeit 40-60% gelten und können bei Änderungen davon variieren.

Technische Daten

Verarbeitungsbedingungen	NICHT bei Temperaturen unter +10°C / über +25°C und Luftfeuchtigkeit über 70% verarbeiten. Auch während der Trocknung und anschließenden Aushärtung von ca. 8 Tagen sollte die Temperatur nicht unter +10°C fallen.
Optimale Verarbeitungsbedingungen	Lufttemperatur: 20-25°C; Objekttemperatur > 15°C; rel. Luftfeuchtigkeit: 40-60%. Luftgeschwindigkeit: mind. 0,4 m/s (für gute Belüftung sorgen).
Ergiebigkeit	Ungefähr 5-8 qm/Liter pro Anstrich. Empfohlen werden 2 Anstriche .
Verdünnung	Dachfarbe ist verarbeitungsfähig eingestellt und benötigt daher keine Verdünnung. Bei dennoch erwünschter Verdünnung mit bis zu 10% Wasser verdünnen.
Lagerfähigkeit	ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +5°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde. Vor Frost und Feuchtigkeit schützen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 111.

Empfohlene Zusatzprodukte

Reinigung	CAIRCON - Ätzlösung, CAIRCON - Spezieller Vorreiniger
Untergrundvorbereitung	CAIRCON - Ziegelgrundierung, CAIRCON - Ausgleichsmasse
Werkzeuge	CAIRCON Bodenwalze, CAIRCON Lackierpinsel Set, CAIRCON Nagelsohlen
Ähnliche Produkte	CAIRCON - Dachfarbe SEIDENGLÄNZEND, CAIRCON - Nano Fassadenfarbe, CAIRCON - Bodenbeschichtung, CAIRCON - Fliesenlack, CAIRCON - Holzfarbe