

Verarbeitungsanleitung / Technisches Merkblatt

CAIRCON – Holzwurmschutz

Wofür eignet sich CAIRCON Bio-Holzwurmschutz?

- Für alle Holzarten: Weichholz, Hartholz, Altholz
- Für Möbel, Dachstuhl, Gartenmöbel, Zäune, Holzfassaden
- Für Innen- und Außenbereiche
- Zur Vorbeugung und Pflege von Holzflächen

Vorbereitung des Holzes – So wird's gemacht

- Die Holzoberfläche muss **trocken, sauber, tragfähig und frei von Altanstrichen** sein.
- **Fett, Öl, Staub und Schmutz gründlich entfernen** – am besten mit einem geeigneten Reiniger, z. B. **CAIRCON Spezialreiniger**.
- **Stark beschädigte Holzbereiche (z. B. Fraßstellen)** sollten vollständig entfernt werden – lose Holzfasern und instabile Stellen mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier gründlich säubern.
- **Oberflächen bei Bedarf gründlich aufrauen**, um eine bessere Haftung des Produkts zu gewährleisten

💡 Tipp: Bei Hölzern mit hohem Gerbsäuregehalt (z. B. Eiche, Robinie, Kastanie) kann es zu leichten Farbveränderungen kommen – daher bitte vorab an unauffälliger Stelle testen

Anwendung – Schritt für Schritt

1. **Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln**
2. **Auftrag je nach Projekt:**



Streichen

Spritzen

Tauchen / Fluten für kleinere Holzstücke oder schwer zugängliche Bereiche

Bohrloch-Injektion bei aktivem Holzwurmbefall

3. **Für optimalen Schutz sind 2–3 Anstriche empfehlenswert.** Jede Schicht vollständig trocknen lassen, bevor die nächste aufgetragen wird.

💡 Tipps für ein perfektes Ergebnis

- **Alte, lose Holzfasern vorab entfernen** (z. B. mit Schleifpapier oder Drahtbürste) – so kann der Holzwurmschutz optimal eindringen.
- **Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Frost verarbeiten**
- **Holz vorher aufrauen**, falls es stark verdichtet oder glatt ist – das verbessert die Aufnahmefähigkeit.
- **Bei Hölzern mit hohem Gerbsäuregehalt (z. B. Eiche, Robinie, Kastanie) kann es zu leichten Farbveränderungen kommen** – daher bitte vorab an unauffälliger Stelle testen.

Verbrauch

Ca. 20–50 ml/m² – abhängig von der Saugfähigkeit und der Struktur des Holzes.

Trocknungszeiten

staubtrocken	überstreichbar	voll trocken
Nach ca. 10 – 12 Stunden	nach 24 Stunden	nach ca. 6 Wochen (bis dahin auswaschbar)

Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher sollte für gute Durchlüftung gesorgt werden, zum Beispiel durch den Einsatz eines Ventilators.

Warn- und Sicherheitshinweise

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenpiktogramme: Nicht erforderlich

Signalwort: Kein

Gefahrenhinweise: Keine

Ergänzende Gefahrenmerkmale: Keine

Sicherheitshinweise: Keine

