

 Streichen · Spritzen · Tauchen · Injektion Auftrag	 ca. 20–50 ml/m² Verbrauch	 10–12 Std. staubtrocken*	 kein Frost · keine direkte Sonne Verarbeitung	 Gute Durchlüftung Trocknung braucht Luftsauerstoff
--	--	--	---	--

*Richtwert · staubtrocken 10–12 Std, überstreichbar 24 Std, voll trocken ca. 6 Wochen – Trockenzeiten auf Seite 2.

Bio-Holzwurmschutz eignet sich für alle Holzarten (Weich-, Hart- und Altholz), für Möbel, Dachstuhl, Gartenmöbel, Zäune und Holzfassaden – im Innen- und Außenbereich, zur Vorbeugung und Pflege von Holzflächen.

HINWEIS – GERBSÄUREHALTIGE HÖLZER: Bei Hölzern mit hohem Gerbsäuregehalt (z. B. Eiche, Robinie, Kastanie) kann es zu leichten Farbveränderungen kommen – daher vorab an unauffälliger Stelle testen.

1 · HOLZ VORBEREITEN

1	Reinigen Die Holzoberfläche muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Altanstrichen sein. Fett, Öl, Staub und Schmutz gründlich entfernen – am besten mit einem geeigneten Reiniger, z. B. Spezial-Reiniger .
2	Schadstellen behandeln Stark beschädigte Holzbereiche (z. B. Fraßstellen) vollständig entfernen; lose Holzfasern und instabile Stellen mit Drahtbürste oder Schleifpapier gründlich säubern. Verdichtete oder glatte Oberflächen bei Bedarf aufrauen, um die Aufnahmefähigkeit und Haftung zu verbessern.

2 · BIO-HOLZWURMSCHUTZ AUFTRAGEN

3	Material vorbereiten Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln.
4	Auftragen Auftrag je nach Projekt durch Streichen, Spritzen, Tauchen/Fluten (für kleinere Holzstücke oder schwer zugängliche Bereiche) oder Bohrloch-Injektion bei aktivem Holzwurmbefall. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Frost verarbeiten.
5	Mehrfachanstrich Für optimalen Schutz sind 2–3 Anstriche empfehlenswert. Jede Schicht vollständig trocknen lassen, bevor die nächste aufgetragen wird. Für gute Durchlüftung sorgen (z. B. Ventilator), da das System zur Trocknung ausreichend Luftsauerstoff benötigt.

VORAB TESTEN: Bei gerbsäurehaltigen Hölzern (Eiche, Robinie, Kastanie) vorab an unauffälliger Stelle testen – es kann zu leichten Farbveränderungen kommen.

TROCKENZEITEN

10–12 Std. STAUBTROCKEN	24 Std. ÜBERSTREICHBAR	ca. 6 Wochen VOLL TROCKEN
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Bis zur vollständigen Durchtrocknung (ca. 6 Wochen) auswaschbar.

Das System benötigt zur Trocknung ausreichend Luftsauerstoff – für gute Durchlüftung sorgen (z. B. Ventilator).

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Anwendungsbereich	alle Holzarten (Weich-, Hart-, Altholz) · Möbel, Dachstuhl, Gartenmöbel, Zäune, Holzfassaden · innen & außen
Verbrauch	ca. 20–50 ml/m ² · abhängig von Saugfähigkeit und Struktur des Holzes
Auftrag	Streichen, Spritzen, Tauchen/Fluten, Bohrloch-Injektion · 2–3 Anstriche empfohlen
Verarbeitung	nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Frost · gute Durchlüftung erforderlich

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen — keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Spezial-Reiniger
------------------	-------------------------

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	nach EG-Richtlinien bzw. den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig · keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort · keine Gefahren- oder Sicherheitshinweise angegeben
----------------------	--